

GUIDE D'UTILISATION DU BAIN NORDIQUE

Le bain ne peut accueillir que 4 personnes (enfants compris). **Merci de respecter cette capacité.**

Veillez à toujours remettre le couvercle après chaque utilisation pour conserver la chaleur pour vos futurs bains et par mesure de sécurité. Le couvercle est très fragile et se porte à deux.

Ne rien mettre dans le bain (jouet d'enfant, huiles essentielles, boules de bain...) afin de ne pas casser la pompe.

Le bain se chauffe uniquement au bois. Ne pas utiliser de charbon, de papier...

MISE EN MARCHE DU BAIN

Vous trouverez la procédure exacte ici. <https://youtu.be/nK5yHychBzQ>

Il faut compter entre 2 et 4 heures de chauffe pour atteindre 39°C.

En résumé :

1/ Nettoyer le foyer et vider les cendres précédentes dans le seau en inox.

2/ Fendre quelques bûches en 4 avec la hache (ne pas fendre les buches sur la terrasse mais sur le billot) : les buchettes doivent faire approximativement 5X5X30 cm. Cette étape est primordiale pour avoir une chauffe rapide.

3/ Ne pas remplir le foyer à plus de la moitié pour avoir une bonne chauffe et ne pas faire fumer le feu.

4/ Bien imbiber d'allume-feu et attendre quelques minutes avant d'allumer.

5/ Laisser la porte du foyer et le tiroir ouverts pour faire entrer de l'air jusqu'à ce que les buches soient bien enflammées. Vous pouvez ensuite refermer. Si cela fume, il faut rouvrir la porte ou le tiroir.

- Alimenter le foyer régulièrement (environ 2 buchettes toutes les 15 minutes)

- Laissez le couvercle sur le bain pour accélérer la chauffe. Le thermomètre dans le bain et son affichage dans le salon vous aideront à atteindre la température souhaitée.

- Arrêter d'alimenter quand le thermomètre arrive 2° sous la température visée.

- Enlever le couvercle à deux (on le plie en deux puis on le dépose sur la table à côté)

- Profitez !

CONSIGNES POUR GARDER UNE EAU PROPRE

Une douche savonnée, l'utilisation des chaussons fournis et du pédiluve sont obligatoires avant d'entrer dans le bain.

- L'eau doit toujours être 10 à 15 cm au-dessus de la bouche d'aspiration (au niveau du trait).

Vous pouvez corriger le niveau de l'eau grâce à l'arrosoir ou avec le tuyau en été.

- Remettez le couvercle après chaque utilisation. Il faut le faire à deux car il est très fragile.
- Si vous constatez que l'eau devient trouble, versez une cuillère à café de chlore. Si l'état de l'eau ne s'améliore pas, vous pouvez monter jusqu'à 4 cuillères à café pour faire un traitement choc de l'eau. Si cela ne s'améliore pas au bout d'une demi-journée mettre un bouchon de chacun des produits d'entretien (ils sont dans le placard de l'entrée). L'eau doit toujours être au-dessus du trait pour que les produits fassent effet.
- Aspirer régulièrement les résidus à l'aide de l'aspirateur INTEx rangé dans la buanderie.

Il faut l'immerger entièrement pour qu'il fonctionne.

- **De mai à octobre l'aspiration fonctionne de 4h à 7h et de 14h30 à 16h30.**

Le reste de l'année, l'aspiration tourne en continu.

CONSIGNES DE SECURITE

·Ne pas sauter/plonger dans le bain nordique, vous risqueriez de fissurer la coque

·Ne jamais laisser les enfants seuls dedans

·Ne rien boire/manger à l'intérieur